

# ワンタッチガスヒーター取扱説明書

## 製品到着時に必ず「着火テスト」をおこなってください

※店頭での購入の場合は、製品お渡し時に着火テストをおこないます。

製品がお手元に届きましたら、下記の「使用方法」に準じて必ず着火するかどうかテストをおこなってください。着火テスト時に着火しない場合は初期不良です。製品発送後14日を過ぎた場合及び着火テスト以降に発生した着火不良等の故障は、無償または有償修理となります。

## ■使用方法 ※着火テスト



① 後部のガス注入口から専用ガスを注入します。

② 後部のガス調整ツマミを「大」の方向へひねります。

③ 黒色のガススイッチを上をスライドさせるとガスが出ます。

④ 赤色の着火スイッチを押して着火します。着火後にガス調整ツマミで火力を調整します。

## ＜ガスの充填方法＞

- ① ガス注入時には、ガス開閉スイッチが確実に「OFF」になっていることを確認して下さい。
  - ② 本体を逆さにしてガス注入口にガスポンペのノズルを垂直に差し込み、ガスを注入して下さい。ガスが注入口から漏れたら注入完了ですので注入をやめて下さい。
- ・ガス調整つまみは左回りでガス量が大きくなり、右回りでガス量が小さくなります。
  - ・ご使用をやめる時はガススイッチを必ず下側にスライドをし、消火した事を確認して下さい。また、ガス調整つまみも安全の為、右に回して下さい。

※ご注意:ご使用前にガスを充填してからお使い下さい。

## ＜エアフィルターの交換について＞

ワンタッチガスヒーター本体には、チリやホコリ、油分を含んだ煙などが通気口から本体内部に侵入しないように「エア・フィルター」が取り付けられています。エア・フィルターは下記の指示にしたがい、定期的に変換して下さい。交換の目安:2ヶ月もしくは300時間

＜交換方法＞ ※エア・フィルターは、オプション販売しております。



エア・フィルターは本体とて先を取り付ける溝部に付いています。

交換の際は、エア・フィルターを千枚通し等で、引き上げて取り外して下さい。

新しいエア・フィルターを取り付け、千枚通しで軽く押し込んで下さい。

## ＜各部の名称＞



【ワイドタイプのこて先について】ワイドタイプのこて先は、木部補修充填用クリア系ワックス(900・901・カラークリア・フラッシュクリア)を溶解する為の専用用品です。こて先が高温となる為、指定外のワックスを溶解すると、ワックス内の顔料が分離または変色する恐れがありますのでご注意下さい。

## 使用する前に必ずお読み下さい

- 当製品は、株式会社ベスコが製造販売する、木部補修充填用ワックスを溶解する為の製品です。目的以外でのご使用はお止めください。
- 初回使用時は、わずかな煙や臭いが発生する事がありますが、初期加熱によるもので製品上の欠陥ではありません。
- 着火した状態でガス注入は、危険ですのでお止め下さい。
- 着火した状態で長時間作業や放置は行わないこと。
- コテ先の穴部分や内部は触らないで下さい。故障の原因になります。
- 当製品は精密部品で構成されており、衝撃・加重・落下等は故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 溶解したワックスが通気口等に入ると故障の原因となりますのでご注意ください。
- 作業時及び保管時には、ホコリや汚れに充分注意して下さい。ホコリや汚れの吸い込みが原因で故障する場合がございます。

- 着火は必ず着火スイッチを使用して下さい。マッチやライター等を使用して着火した場合、炎が外部へ噴出する恐れがあり大変危険です。ヤケドや火災、また故障の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- 使用後は、しばらくコテ先が高温になっている為、ヤケドに充分注意し、熱を冷ましてから保管して下さい。
- 使用後は、コテ先の汚れをコットン等で拭き取り綺麗な状態で保管して下さい。また故障を避ける為、別売りの収納ケースに入れて保管して下さい。
- 適正な燃焼性能を得る為に、必ず専用のガスポンペ(GP-20)をご利用下さい。他のガスポンペを使用した場合は、故障の原因となります。
- コテ先は長期的な使用及び継続的な使用により経年劣化をする消耗品です。
- コテ先の燃焼部分はホコリの侵入や燃焼を繰り返すことで、すす等が固着し目詰まりをして燃焼不良の原因になることがあります。着火不良や着火が不安定な場合は直ちに使用を中止し、新品とお取替え下さい。

## 警告

- ヤケドに充分注意しご使用下さい。ご使用中はコテ先部分の穴より熱風が吹き出します。また、握り部分以外は高温になりますので触れないで下さい。
- 燃えやすい物の近くでガスの充填、使用はしないで下さい。火災の原因になります。
- 溶剤、着色剤、スプレー類の近くでの使用はしないで下さい。引火及び火災の原因となりますので、別の場所に保管をして安全を確保し、十分に換気をされた環境で使用して下さい。
- ご自身で本体やコテ先の分解や修理は、ケガや故障の原因となりますので絶対に行わないで下さい。
- 本製品は高圧の引火性ガスを使用します。取扱いには充分注意して下さい。



## 注意

- 火災やヤケド防止の為、必ずこて台を使用して下さい。
- 危険ですからこどものそばで使用しないで下さい。また使用後はいたずら防止の為に、こどもの手の届かない場所に保管して下さい。
- 着火及び使用中は体や顔に先端部を向けないで下さい。
- 室温50℃を越える場所および直射日光下でのガス充填・使用・保管は行わないで下さい。
- 点火したまま放置しないで下さい。火災、故障の原因となります。
- 本体に穴を開けたり、焼却しないで下さい。
- 収納はこて先の温度が充分冷えたのを確認してから行って下さい。ヤケドや火災の原因になります。

## ■修理のご依頼について ※必ずご確認下さい。

製品の修理を下記の通り対応させていただきます。初期不良及び無償修理の場合は、必ず「保証書」(本体と保証書のロット番号が同一であること)をご提示下さい。ご提示のない場合には、初期不良交換及び無償での修理は行えませんので予めご了承下さい。

対象製品:ワンタッチガスヒーター本体のみ

(各コテ先・本体ボディパーツの欠損は修理出来ません)

・初期不良:商品到着時に着火テストをおこない、着火しない場合は初期不良です。発送後14日以内に弊社までご連絡ください。新品を発送させていただきます。不良品については、大変お手数ですが新品と同梱の送り状を使用してご返送ください。

・無償修理:発送後14日以降6ヶ月(180日)未満で、製品不良が発生した場合は、初回の修理に限り無償で修理をさせていただきます。

- ※1:指定期間内であっても、2回目以降の修理は有償となります。
- ※2:弊社の充填用ワックス以外の溶解や目的外での使用、また弊社が推奨する使用方法以外での故障は修理をお断りさせて頂く場合がございます。
- ※4:専用ガスポンペをご使用になられていない場合、有償修理となります。また、修理をお断りさせて頂く場合がございます。

- ・有償修理:無償修理期間を過ぎている場合は、全て有償修理となります。
- ・修理時の送料:往復の送料はご依頼者の負担となります。(初期不良は除く)
- ・修理期間:弊社へ依頼書及び製品到着後、4週間前後でのご返送となります。

## 【保証書】

購入日:

本保証書は、製品の不備による故障の際に必要なとなりますので大切に保管して下さい。本保証は、日本国内においてのみ有効です。

製品名称:ワンタッチガスヒーター本体

(ワンタッチガスヒーターの右利き用・左利き用・剣型・ワイド20・ワイド40・ワイド75に付属する本体)

保証期間:購入日から6ヶ月

お客様名:

ロット番号:

※購入日の確認の為に、購入時の納品書を必ず保管下さい。納品書がない場合、保証は受けられません。

株式会社ベスコ 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町1-2-8  
TEL:048-468-7163 FAX:048-468-7190