

■レベラーの掃除方法



「レベラー」は、ハードワックスージェイを用いた充填補修時の平滑作業には欠かせない便利ツールです。ワックスの充填面に「レベラー」を押しあて、力を入れて前後に動かすだけで簡単に充填面を平滑にすることができます。使用後は、レベラーの凹凸面に入り込んでいるワックスを専用のお掃除ツール「レベラークリーナー S」を使ってかき出して掃除をしてください。掃除は作業毎に行うことがポイントです。連続作用をして、凹凸にたくさんのワックスが詰まってしまうと、かき出しづらくなりますので注意してください。



■ワックスがかき出しづらい場合の掃除方法。

ワックスの熱膨張や粘着性の向上、また連続してレベラーを使用し凹凸面にワックスが圧着されてしまっている場合は、「レベラークリーナーS」を使用しても、簡単にはワックスをかき出し掃除をすることができない場合があります。こまめに掃除することが大切ですが、ワックスがかき出せない場合は、下記の3つの方法で掃除を試みましょう。



①数時間たってから、または翌日に掃除を行うと簡単にかき出せます！

作業性を考えると、レベラーを複数個購入しておく必要がありますが、作業後、膨張しているワックスが収縮するまで数時間おいてからレベラーの掃除をすることで、簡単にワックスをかき出して掃除をすることができます。

②リキッドサンドペーパーを塗布して、かき出す。

作業後すぐに掃除を行いたい場合は、リキッドサンドペーパーJを塗布して剥離する方法があります。凹凸面にこびり付いたワックスの上から、リキッドサンドペーパーJをたっぷりと塗布し浸透させ、揮発するまで2～3分待ってから、レベラークリーナーSを使ってかき出し作業をすることで簡単にワックスをかき出し掃除をすることができます。1日に複数のキズを補修する際には有効的な方法です。



ワックスの上に、リキッドサンドペーパーJをたっぷりと塗布。



揮発するまで2～3分待ち、かき出し作業すると簡単にワックスがかき出せます。

※作業にあたっては、火気と換気に十分に注意してください。

③コールドスプレーで冷却させて、かき出す。

簡単に素早くワックスをかき出す方法として、コールドスプレーを利用する方法があります。凹凸面にこびり付いたワックスの上から、熱中症対策やスポーツ時のアイシングなどに使用するコールドスプレーを吹きかけてワックスを瞬間冷却させ、すぐにレベラークリーナーSを使ってかき出し作業をすることで、①や②よりも簡単に掃除をすることができます。掃除の為だけに、コールドスプレーを携行しなければなりませんが、数多くのキズを1日で充填補修する際には、非常に有効的です。



コールドスプレーをワックスの上に塗布。



すぐにかき出し作業を行うと、簡単にワックスがかき出せます。

※弊社でもコールドスプレー(「アイス缶」)を販売しております。